

ANNIE SLOAN – CHALK PAINT™ LACQUER

FICHE D'INFORMATIONS PRODUCTION

PRÉSENTATION DU PRODUIT

- La laque Annie Sloan Chalk Paint™ Lacquer est un vernis à l'eau polyacrylique résistant.
- Elle est conçue spécialement pour une utilisation avec la peinture Chalk Paint™.
- Sa formule plus épaisse évite les gouttes et les coulures pendant l'application.
- Disponible en pots de 750 ml.
- Choix de finitions Mate et Brillante.
- Protection anti-UV intégrée pour préserver l'éclat des couleurs vives en extérieur.
- Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.
- Résistante à l'abrasion.
- Teneur faible en COV (<50 g par litre).
- Peut être utilisée sur les jouets (Directive de l'UE sur la Sécurité des jouets EN 71- 3:2013).



BRILLANTE



MATE

COUVERTURE

La laque Annie Sloan Chalk Paint™ Lacquer est vendue en pots de 750 ml.

Un pot couvre une surface de 19 m².

Sèche au toucher en 30 minutes.

Application d'une nouvelle couche 1 à 2 heures plus tard (selon la température et l'humidité).

Le temps de séchage pour une protection maximale est de 14 jours.

PRÉPARATION

Assurez-vous que la surface est sèche et sans poussière avant de commencer.

N'appliquez pas sur des surfaces cirées.

Testez toujours la peinture et la laque sur une petite surface avant de commencer car les résultats peuvent varier selon les traitements précédents.

APPLICATION

Testez toujours au préalable, cela vous fera gagner du temps sur le long terme !

Mélangez bien avant et pendant l'utilisation.

Appliquez avec un pinceau ou un rouleau éponge/en mousse de bonne qualité.

N'appliquez pas de coups de pinceau de manière excessive avec la laque Chalk Paint™ Lacquer pendant l'application.

Pour appliquer la laque par-dessus la peinture Chalk Paint™, diluez la première couche avec 10 % d'eau pour obtenir une finition encore plus homogène.

Poncez entre les couches pour obtenir une finition lisse.

TEMPS DE SÉCHAGE/NOUVELLE APPLICATION

Une seconde couche peut être appliquée 1 à 2 heures plus tard, mais le temps de séchage peut être plus long.

Des températures froides et un taux d'humidité élevé prolongent le temps de séchage.

Laissez sécher pendant une nuit avant toute utilisation.

Le temps de séchage pour une protection maximale est de 14 jours.

UTILISATION EXTÉRIEURE

Appliquez deux couches fines en veillant à ce que la surface de votre objet soit complètement recouverte pour empêcher l'eau de pénétrer et de causer un écaillage ou un manque d'adhérence au fil du temps.

Entreposez à l'intérieur ou mettez à l'abri les objets peints et laqués que vous n'utilisez pas pendant l'hiver pour prolonger la durée de conservation de la finition.

NETTOYAGE

Lavez vos pinceaux ou vos rouleaux dans de l'eau savonneuse immédiatement après utilisation.

ENTRETIEN

Nettoyez à l'aide d'un chiffon humide et d'eau légèrement savonneuse.

Évitez d'utiliser régulièrement des nettoyeurs chimiques.

Évitez toute exposition à la vapeur et la chaleur.

CONSEILS PRATIQUES

Conseil créatif ! Utilisez simultanément les laques Chalk Paint™ Lacquer Mate et Brillante pour créer un contraste de texture.

Appliquez la laque Mate avec modération pour éviter toute opacité sur les couleurs foncées.

Pour éviter toute opacité, envisagez d'appliquer d'abord une couche de laque Brillante sur une finition texturée.

Pour obtenir une finition mate résistante, appliquez 1 à 2 couches de laque Brillante suivie(s) d'une couche de laque Mate.

Appliquez avec un rouleau éponge sur les motifs de peinture délicats pour éviter de faire des taches.

Il est possible d'appliquer la laque par pulvérisation. Essayez avec différents taux de dilution pour trouver ce qui est le plus adapté à votre surface.

DÉCOLORATION ET PÉNÉTRATION

La laque Annie Sloan Chalk Paint™ Lacquer devient



www.AnnieSloan.com

Annie Sloan and the logo are registered trade marks of Annie Sloan Interiors Ltd. in the UK, EU, CH, US, CAN, AUS, NZ, ZA, CN & KR. ©2019 ANNIE SLOAN INTERIORS LTD. 33 Cowley Road, Oxford OX4 1HP UK. (+44) 1865 713089.

ANNIE SLOAN – CHALK PAINT™ LACQUER

FICHE D'INFORMATIONS PRODUCTION

complètement transparente en séchant sur les surfaces non réactives comme les stratifiés ou le plastique. Cependant, les surfaces en bois sont assez imprévisibles et comme avec tous les produits similaires à base d'eau, il est possible que la couche supérieure réactive les tanins, les taches ou autres substances présentes dans le bois, ce qui entraîne une décoloration jaunâtre de la couche supérieure. Ceci se produit particulièrement avec les couleurs claires. La cire Chalk Paint™ Wax peut être un choix de finition moins problématique sur des objets où les taches sont susceptibles de ressortir avec l'application d'une laque. Étanchéifiez les surfaces affectées avec une gomme-laque ou un apprêt approprié.

STOCKAGE/DURÉE DE CONSERVATION

Entreposez dans un endroit frais et sec, de préférence à température constante.

Pour garantir une durée de conservation optimale, versez le contenu des pots entamés à plus de la moitié de leur contenance dans des pots plus petits et hermétiques.

Pour un résultat optimal, utilisez dans les 12 mois suivant l'achat.

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

Tenir hors de portée des enfants.

Éviter de respirer les vapeurs/aérosols.

Porter des gants de protection.

En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau.

En cas d'ingestion, rincer la bouche abondamment à l'eau.

En cas de contact avec les yeux, enlever toute lentille de contact et rincer abondamment à l'eau douce ou avec du sérum physiologique.

Si les symptômes sont graves ou persistent après le rinçage, consulter un médecin.

Peut entraîner une sensibilisation ou une réaction allergique chez les personnes sensibles.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DISPONIBLE SUR DEMANDE

email: enquiries@anniesloan.com

Disclaimer: Information and technical advice supplied by, or on behalf of, Annie Sloan Interiors cannot be construed to imply any legally binding assurance of any product's suitability for a specific purpose. Furthermore, any and all advice provided by employees of Annie Sloan Interiors, or by our stockists, regarding the use of our products is given in good faith and to the best of our current knowledge and experience. Advice is provided without warranty, as site specific conditions are beyond our control. Information supplied does not absolve users from the responsibility to carry out their own tests regarding suitability of the products for their intended purpose. ©2019 ANNIE SLOAN INTERIORS LTD. 33 Cowley Road, Oxford OX4 1HP (+44)1865 770061.



www.AnnieSloan.com

Annie Sloan and  are registered trade marks of Annie Sloan Interiors Ltd. in the UK, EU, CH, US, CAN, AUS, NZ, ZA, CN & KR. 'CHALK PAINT' is a registered trade mark of Annie Sloan Interiors Ltd. in the US, CAN, AUS & NZ. 'ANNIE SLOAN' is a registered trade mark of Annie Sloan Interiors Ltd. in the UK, EU, CH, US, CAN, AUS, NZ, ZA, CN & KR. ©2019 ANNIE SLOAN INTERIORS LTD. 33 Cowley Road, Oxford OX4 1HP UK. (+44) 1865 713089.