



Fiche d'information CHALK PAINT™

ANNIE SLOAN

CHALK PAINT™

*une peinture décorative
unique pour les
meubles, les murs et les
effets de peinture.*



Commencer

Polyvalente, facile à utiliser et fun ! Chalk Paint™ est pour tout le monde – des artistes amateurs et occasionnels aux professionnels rénovant des meubles.

Il n'y a pas besoin d'apprêt ni de ponçage. Ouvrez simplement votre boîte de peinture, plongez votre pinceau et appliquez la peinture sur votre meuble.

Chalk Paint™ peut être utilisée pour un bon nombre d'effets. Ci-dessous, nous

vous avons fourni trois techniques différentes pour vous aider à démarrer.

Vous pouvez utiliser la palette de couleurs Chalk Paint™ pour vous aider à décider quelle est la couleur parfaite pour votre projet. Vous pouvez donc mélanger nos teintes afin de créer votre propre couleur !

Pour plus de conseils et de tutoriels, rendez-vous sur notre site www.AnnieSloan.com et sur YouTube.



Finition lisse et moderne

Facile

VOUS AUREZ BESOIN

- Peinture Chalk Paint™
- Cire claire Chalk Paint™ ou laque Chalk Paint™
- Pinceau plat
- Facultatif: papiers de ponçage

1. Si la surface n'est pas lisse, commencez par utiliser un papier à poncer afin d'enlever les imperfections.
2. Diluez légèrement la peinture Chalk Paint™ avec un peu d'eau et mélangez. Utilisez un pinceau plat Annie Sloan et peignez délicatement à l'aide de la pointe du pinceau (évitiez de trop appuyer afin de ne pas créer de marques). Lorsque la peinture est diluée, envisagez de faire deux couches minces pour assurer une couverture complète.
3. Une fois sec, vous pouvez cirer ! Utilisez la cire claire Chalk Paint™ et incorporez la peinture à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou d'un pinceau à cire Chalk Paint™. Pour une finition brillante : attendez 24 heures, puis utilisez un chiffon propre non pelucheux pour polir la surface cirée, ou utilisez une laque brillante Chalk Paint™ à la place de la cire.

conseil Pour une finition particulièrement lisse, poncez légèrement les marques de pinceau avant la cire. En cas de vernis, appliquez une couche, poncez puis appliquez une seconde.

Deux couleurs contrastées

La finition signature d'Annie

VOUS AUREZ BESOIN

- Deux couleurs Chalk Paint™
- Cire claire Chalk Paint™
- Papiers à poncer
- Facultatif: Cire foncée, cire noire ou cire blanche Chalk Paint™

1. Appliquez une couche épaisse de votre couleur de base. Les pinceaux Chalk Paint™ sont conçus pour contenir beaucoup de peinture. Une fois sec, appliquez une couche plus fine de votre deuxième couleur. Laissez sécher complètement.
2. Appliquez la cire claire Chalk Paint™ sur votre pièce – en la faisant pénétrer à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou du pinceau à cire Chalk Paint™.
3. Utilisez les papiers à poncer pour révéler les zones de votre couleur de base. Concentrez-vous sur les bords et les coins. Poncez davantage pour révéler la surface d'origine.
4. Essuyez la poussière du ponçage et appliquez une dernière couche de cire claire Chalk Paint™.

conseil Pour accentuer davantage la forme et la texture de vos meubles, appliquez une cire Chalk Paint™ foncée, noire ou blanche.

Effet texturé

Rustique

VOUS AUREZ BESOIN

- Couleur Chalk Paint™
- Pinceau Chalk Paint™
- Cire claire Chalk Paint™
- Cires Chalk Paint™ foncée, noire ou blanche
- Facultatif: sèche-cheveux

1. Appliquez deux couches épaisses de Chalk Paint™. Appliquez expressivement un coup de pinceau avec votre teinte Chalk Paint™ pour créer une texture. Pour encore plus de texture : attendez que la peinture soit presque sèche et recommencez pour créer plus de marques de pinceau. Séchez avec un sèche-cheveux pour former des fissures.
2. Appliquez la cire claire Chalk Paint™ sur votre pièce en la faisant pénétrer à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou d'un pinceau à cire Chalk Paint™.
3. Pour un aspect vieilli, industriel ou côtier, appliquez une couche de cire Chalk Paint™ foncée, noire ou blanche afin d'accentuer les traces de pinceau, les fissures et la texture. Laissez sécher dans un endroit chaud pendant 24 heures.

conseil Pour éliminer l'excès de cire colorée, utilisez un peu de cire claire Chalk Paint™ sur un chiffon non pelucheux et éliminez-la par frottement.



Fiche d'information CHALK PAINT™



La polyvalence de la peinture Chalk Paint™

Chalk Paint™ adhère sur la plupart des surfaces, à l'intérieur et à l'extérieur. Vous avez rarement besoin de poncer et d'apprêt. Annie recommande toujours de réaliser un petit test – et vous pourrez ensuite peindre avec amusement !

Conseils et astuces

- * Toujours bien mélanger la peinture avant de l'utiliser.
- * Sur une surface très brillante, vous pouvez poncer légèrement la surface. L'application de plusieurs fines couches aidera Chalk Paint™ à mieux adhérer.

- * Si vous voyez une fente sur votre meuble en bois, appliquez une couche de laque claire comme base et ensuite appliquez une couche de Chalk Paint™.

Pour plus d'informations à propos de cela, et pour des centaines d'autres conseils, astuces et techniques, redirigez-vous sur www.AnnieSloan.com

CHALK PAINT™ SUR LES MURS

Pour une finition matte veloutée ou si vous peignez sur un enduit à la chaux ou pour une autre finition nécessitant une peinture respirante, nous vous recommandons d'utiliser Chalk Paint™ sans fixation. Pour obtenir une finition brillante et perméable, utilisez une laque ou une cire claire Chalk Paint™ pour fixer la peinture.

CHALK PAINT™ SUR LES SOLS

Chalk Paint™ transforme les sols en bois ou en béton – même s'ils ont déjà été peints ou vernis. Diluez et créez un lavis blanc pour les lames de plancher ou créez un effet de carrelage au pochoir sur le béton ! Terminez avec la laque Chalk Paint™ pour la durabilité.

CHALK PAINT™ DANS LES CUISINES CHALK PAINT™ POUR LES EXTERIEURS

Chalk Paint™ peut être utilisée pour transformer une vieille cuisine; cela fonctionne même sur les armoires en mélamine et en stratifié ! Appliquez de fines couches sur les surfaces plus brillantes et laissez suffisamment de temps pour que chaque couche sèche. Toujours terminer avec de la cire ou de la laque Chalk Paint™.

Chalk Paint™ peut être utilisée à l'extérieur et convient particulièrement aux textures brutes telles que la brique, la pierre, la terre cuite, le béton, les remises et les clôtures ! Les surfaces horizontales et les meubles de jardin doivent recevoir deux couches de laque Chalk Paint™ pour protéger la peinture.



Peint par Jessica Davis / Crédit photo : Laura Moss



Cires et finitions

Chalk Paint™ doit être fixée avec de la cire Chalk Paint™ ou de la laque Chalk Paint™ pour protéger.

CIRE CHALK PAINT™

Utilisez toujours un chiffon non pelucheux ou un pinceau à cire Chalk Paint™ pour l'appliquer. Travaillez la cire sur la Chalk Paint™ et essayez l'excédent avant de la laisser sécher.

Créez une finition brillante en laissant

sécher pendant 24 heures.

La cire sera sèche au toucher en quelques heures et durcira complètement en 5-21 jours. Vous pouvez utiliser vos meubles immédiatement mais prenez des précautions supplémentaires pour ne pas les ébrécher ou les griffer pendant la période de séchage.

Des cires colorées peuvent être utilisées pour ajuster les couleurs Chalk Paint™. Par exemple : la cire foncée Chalk Paint™ sur la teinte Emperor's Silk approfondira le rouge.

LA LAQUE CHALK PAINT™

Testez toujours la laque Chalk Paint™ sur une petite partie de la peinture afin de vous assurer qu'elle ne coule pas le long de vos meubles.

Évitez les couches multiples de laque mate Chalk Paint™ sur les couleurs foncées. Si une plus grande durabilité est requise, Annie recommande d'appliquer une ou deux couches de laque brillante, suivies d'une dernière couche unique de laque mate pour éviter trop d'opacité.



Trouvez votre revendeur local sur AnnieSloan.com

www.AnnieSloan.com

